

# フィルター清掃のお願い

フィルターにゴミが詰まると湯水の出が悪くなります

フィルターは水栓機能部の保護のために取り付けられています。ごみ詰まりによって湯水が流れにくくなりますので、ごみを取り除く必要があります。




湯水の出が悪くになったら  
フィルターを外して清掃してください

定期的にフィルターに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除いてください。




**⚠ 注意**  
止水栓（元栓）を閉めてからフィルターを外してください。フィルター、止水栓の位置や清掃方法は必ず取扱説明書で確認してください。

### 止水栓のフィルター



### 吐水口のフィルター



※吐水口のフィルターは止水栓を閉めなくても取り外し可能です。